

# ISTRUZIONI PER L'USO

---

La scheda SUPER8 e' una espansione di memoria a 0 wait-state configurabile dinamicamente da 2 a 8 megabyte che si aggungeranno automaticamente alla memoria gia' installata sul vostro computer.

L'espansione e' completamente autoconfigurante e non ha bisogno di alcun software di supporto per il suo funzionamento.

## INSTALLAZIONE

### AMIGA 2000/AMIGA 2500

La SUPER8 va connessa in uno qualsiasi dei connettori a 100 pin presenti all'interno del computer.

### ZORRO BIG BLUE

La SUPER8 va connessa in uno qualsiasi dei 3 connettori a 100 pin presenti all'interno della ZORRO BIG BLUE.

Raccomandiamo prima dell'installazione, di scollegare l'alimentazione del computer e tutte le periferiche esterne da quest'ultimo e di assicurarsi sempre che la scheda sia completamente entrata nel relativo slot e che sia ben fissata allo chassis del computer, o della ZORRO BIG BLUE.

## CONFIGURAZIONE

La scheda SUPER8 e' stata progettata per essere configurata a 2,4,8 megabyte in modo tale da dare la possibilita' all'utente di ampliare gradualmente le potenzialta' del proprio sistema.

I chip RAM usati da questa espansione sono esclusivamente da 1 Mbit x 1.

Per configurare l'espansione a 2 Mbyte di memoria la scheda andra' popolata con 16 chip-RAM, a 4 Mbyte con 32 chip-RAM e infine a 8 Mbyte con 64 chip-RAM.

Gli integrati andranno inseriti negli appositi zoccoli come indicato in figura 1.1 facendo attenzione all'orientamento dei chip. (Le RAM hanno una tacca di riferimento; la posizione di tale riferimento deve corrispondere a quella in figura 1.1.)

Nel montaggio delle RAM fate in modo che tutti i piedini di ogni singolo chip siano perfettamente allineati e completamente inseriti nei rispettivi zoccoli.

Una volta aggiunti i chip necessari per la nuova configurazione, settare i dip-switch presenti sulla scheda nel modo seguente:

partendo dallo switch 4: 0 mb: OFF OFF ON OFF  
• 2 Mb: ON ON ON OFF  
• 4 Mb: ON OFF OFF ON  
• 8 Mb: ON OFF OFF OFF

In ogni caso comunque il display luminoso indicherà la quantità di memoria disponibile.

Il led posto sulla sinistra della scheda, dovrà illuminarsi al momento della configurazione.

#### GARANZIA

La SUPER8 è un prodotto HARDITAL ed è pertanto garantita per la durata di anni 1 (uno) dalla data di acquisto.

La garanzia decade ad insindacabile giudizio dei nostri tecnici per:

- Errato uso
- La rimozione dei sigilli di garanzia
- Inserimento errato di ulteriori chip-RAM

Inoltre l'HARDITAL non è responsabile per alcun danno arrecato da un'installazione impropria della SUPER8 sia al computer che alla scheda stessa.

Un'installazione scorretta implicherà l'annullamento immediato della garanzia.

